

შეცდომის კოდები



- ➔ Hb - NTC სენსორის პრობლემა
- ➔ bC - გაზის დაბალი წნევის ან იონიზაციის პრობლემა
- ➔ b2 - აალების მცდელობა აღემატება 5 წამს
- ➔ b3/b5/b6 - გაზის სარქველის პრობლემა, იონიზაციის ან კლატის გაუმართობა
- ➔ b4 - დაბვინაებული იონიზაცია
- ➔ LE - გათბობის ქვაბს მიწოდება არასტაბილური დენი
- ➔ AS - ვენტილაციის პრობლემა, ვენტილატორი გაჩერებულია
- ➔ Ht - გადაცხელება
- ➔ AF - ვენტილაციის პრობლემა, ვენტილატორი ჩართულია
- ➔ LP - წყლის ნაკლებობა გათბობის სისტემაში
- ➔ Fr - გაყინვის პრობლემა
- ➔ HL - გადაცხელების თერმოსტატის გაუმართობა
- ➔ Db - ცხელი წყლის სისტემის გადაცხელება ან სენსორის გაუმართობა

